

HR8

STANDARDNÍ E-KOLOBĚŽKA

350w
Výkon motoru

25km/h
Max. rychlost

100kg
Max. nosnost

2-3 hodiny
Doba nabíjení



Manuál k provozu

Elektrokoloběžku po složení do provozní podoby připojte na nabíječku.
Po dobití baterie svítí signalizace na adaptéru kabelu zeleně.
Po přidržení tlačítka start se rozsvítí informační display.



Krátkým stisknutím tlačítka START se přepíná stav módu:

Bílá, oranžová a červená ikona značí režim od nejpomalejšího po nejrychlejší. Na nejrychlejší mód jede koloběžka až 25Km/hod.

Dále je na display ukazatel okamžité rychlosti a stavu baterie. Po dvojitým rychlém stisknutí tlačítka START se aktivuje světlo. Pro informaci se rozsvítí kontrolka „světlo“.

Pro rozjetí je třeba se odrazit nohou a uvést koloběžku do pohybu.

Pomocí stisknutí AKCELERÁTORU dále zrychlujeme dle potřeby. Před jízdou je nutno zkontrolovat, zda je sklopený stojánek!

K zastavení koloběžky slouží ruční brzdová páčka vlevo na řídítku. POZOR!! Brzdovou sílu je nutno dávkovat opatrně, aby nedošlo k zablokování kola a případné k havárii. Menší páčkou se ovládá zvonek.

Koloběžka je vybavena TEMPOMATEM. Ten se aktivuje při konstantní jízdě po dobu několika vteřin. Dále pak nemusíte držet akcelerátor a koloběžka sama zrychluje, nebo udržuje konstantní rychlost. TEMPOMAT deaktivujete stisknutím bezdové páčky.

Po ukončení jízdy vypněte koloběžku delším stiskem tlačítka START.

Po skončení jízdy je nutno co nejdříve opět baterii do plné kapacity, aby nedocházelo k její degradaci a tím snížení životnosti (5 čárek plně nabito).



Popis koloběžky:



Kontakt:

J.P.D.Group s.r.o.

Čepí 99

533 32 Čepí

jpdgroup@jpdgroup.cz

